CE

Bartscher

IK 235Z



105.838

V1/1011



Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Alemania

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

1. Informaciones generales

1.1 Informaciones sobre las instrucciones de servicio

La presente instrucción de servicio describe la instalación del dispositivo, su servicio y su conservación, además sirve como fuente de información importante, así como de guía. El conocimiento y el cumplimiento de todas sus indicaciones de seguridad y servicio garantizan el trabajo correcto y seguro del dispositivo.

Asimismo se deben respetar todos los reglamentos locales de prevención de accidentes y los principios de seguridad e higiene del trabajo.


La instrucción de servicio constituye un elemento integral del dispositivo y se recomienda mantenerla en un sitio de fácil acceso, para que las personas que instalan, realicen trabajos de conservación y de servicio, o de limpieza del equipo tengan acceso permanente a ella.

1.2 Explicación de los símbolos

Las indicaciones de seguridad y los aspectos técnicos más importantes se han marcado con símbolos adecuados en la presente instrucción de servicio. Estas indicaciones hay que respetarlas absolutamente para evitar posibles accidentes, perjuicios para la salud y la vida, así como daños materiales.

 ***¡ATENCIÓN!***

Este símbolo significa advertencia de peligro que puede conducir a lesiones corporales. Hay que respetar absoluta y cuidadosamente las presentes indicaciones de seguridad e higiene del trabajo, y en situaciones dadas proceder con particular precaución.

 ***¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!***

Este símbolo advierte del riesgo de un choque eléctrico. El no respetar las indicaciones de seguridad puede ser motivo de lesiones corporales o de muerte.

 ***¡ADVERTENCIA!***

Con este símbolo se han marcado las indicaciones las cuales requieren especial atención para no dañar el dispositivo o provocar su mal funcionamiento o avería.

 ***¡INDICACIÓN!***

Este símbolo señala las indicaciones e informaciones fundamentales para el trabajo efectivo y sin averías del dispositivo.

 ***¡ATENCIÓN! ¡Campos magnéticos!***

No abrir la cubierta inferior del aparato.

1.3 Responsabilidad del fabricante y la garantía

Todas las informaciones contenidas en estas instrucciones se han presentado conforme a los reglamentos vigentes, conocimientos actuales de fabricación e ingeniería y en base a nuestro conocimiento y experiencia de varios años.

Asimismo la traducción de la instrucción de servicio se ha realizado escrupulosamente. Sin embargo no nos hacemos responsables por errores eventuales en la misma.

La versión que decide es la instrucción de servicio anexada en idioma alemán.

En el caso de encargos de modelos especiales u opciones adicionales, así como en situaciones donde se aplican los conocimientos técnicos más recientes, el dispositivo entregado puede diferenciarse de las informaciones y figuras contenidas en la presente instrucción de servicio.

En caso de duda rogamos contactar con el fabricante.



¡INDICACIÓN!

Antes de iniciar cualquier trabajo, particularmente antes de poner en marcha el dispositivo, hay que familiarizarse con el contenido de la presente instrucción de servicio. El fabricante no se hace responsable por detrimentos y daños surgidos a causa de la inobservancia de la información de la instrucción de servicio.

La instrucción de servicio hay que conservarla directamente junto al dispositivo; Además debe estar accesible para todas las personas que trabajan con el dispositivo.

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos en el producto con el propósito de mejorar las propiedades utilizables del dispositivo.

1.4 Protección de los derechos de autor

La presente instrucción de servicio, así como los textos, dibujos, fotos y otros elementos que contiene están protegidos por derechos de autor. Sin la autorización escrita del fabricante se prohíbe estrictamente duplicar el contenido de la instrucción de servicio de cualquier forma y modo (también fragmentos), así como su utilización y/o el traspaso de su contenido a terceros. El quebrantamiento de lo anteriormente mencionado tendrá efectos de indemnización. Nos reservamos el derecho de reclamaciones posteriores.



¡INDICACIÓN!

Los datos, textos, dibujos, fotografías y otras descripciones de la presente instrucción están protegidos por las leyes en materia de derechos de autor y de propiedad industrial. Su uso ilegal será motivo de sanción jurídica.

1.5 Declaración de Compatibilidad

El dispositivo actualmente cumple las normas vigentes y las directrices de la Unión Europea. Esto está confirmado en la Declaración de Compatibilidad WE.

A petición del cliente podemos enviar dicha Declaración de Compatibilidad WE.

2. Seguridad

Esta sección contiene un compendio de información de los aspectos esenciales relacionados con la seguridad. Además, las respectivas secciones contienen indicaciones concretas (marcadas con símbolos) de seguridad que tienen como finalidad evitar cualquier riesgo de peligro.

Asimismo hay que respetar la información de los pictogramas, placas e inscripciones ubicadas en el dispositivo y velar por su legibilidad.

El cumplimiento de todas las indicaciones de seguridad garantiza una protección óptima, así como el trabajo seguro y correcto del dispositivo.

2.1 Informaciones generales

El dispositivo se ha fabricado conforme a principios técnicos actualmente reconocidos. Sin embargo, el dispositivo puede ser fuente de peligros si se utiliza de manera in correcta o distinta para la cual ha sido diseñado.

El conocimiento del contenido de la instrucción de servicio es una de las condiciones necesarias para evitar peligros y errores, y por lo tanto permite el uso seguro y sin averías del dispositivo.

Sin la autorización del fabricante se prohíbe terminantemente realizar cualquier cambio o modificación del dispositivo, para así evitar riesgos de peligro y garantizar su funcionamiento óptimo.

El dispositivo se puede usar si su estado técnico no despierta dudas y permite un trabajo seguro.

2.2 Indicaciones de seguridad durante la instalación de aparato

Los datos de seguridad del trabajo atañen las disposiciones de la Unión Europea vigentes al momento de fabricar el dispositivo.

Si el dispositivo se usa en condiciones industriales, entonces durante todo el período de explotación su usuario se obliga a verificar las compatibilidades de los medios recomendados de seguridad del trabajo con el estado actual de regulación en esta materia y a respetar los nuevos reglamentos. En el caso de usar el dispositivo fuera de la Unión Europea, hay que cumplir los requisitos legales de seguridad e higiene del trabajo y las regulaciones vigentes en el sitio de aplicación del dispositivo.

A parte de las indicaciones de seguridad e higiene del trabajo que contiene la presente instrucción de servicio, también hay que respetar los reglamentos de seguridad e higiene del trabajo, así como las directrices en materia de protección del medio ambiente, vigentes y específicas para el sitio donde se usa el dispositivo.

 *¡ADVERTENCIA!*

- El aparato no está indicado para el uso de personas (incluidos niños) con alguna disfunción física, sensorial o mental, o que no tengan la suficiente experiencia y/o conocimiento, a menos que estas personas estén bajo la supervisión de un adulto responsable de su seguridad o que hubieran recibido de él indicaciones de cómo debe ser utilizado el aparato.
- Los niños deben estar bajo la supervisión de un adulto, para tener la seguridad de que no jueguen con el aparato.
- Se recomienda guardar la presente instrucción de servicio en un sitio de fácil acceso. En caso de facilitar el dispositivo a terceros, no olvide de traspasarles las instrucciones de servicio también.
- Todos los usuarios deben ajustarse a las informaciones que contiene la instrucción de servicio y respetar las indicaciones de seguridad e higiene del trabajo.
- El dispositivo sólo se podrá usar en sitios cerrados.

2.3 Explotación conforme a su diseño

El dispositivo trabajará de modo correcto única y exclusivamente si es utilizado para una finalidad no distinta para la cual ha sido diseñado o fabricado.

Toda modificación en el dispositivo, su montaje y trabajos de mantenimiento, los debe realizar un servicio autorizado especializado.

El dispositivo **no** está diseñado para funcionar con un temporizador externo ni con un control remoto.

La **placa de inducción** ha sido fabricada <u>**sólo**</u> para **cocinar y calentar** productos alimenticios mediante el uso de utencilios adecuados.

<u>**No**</u> usar la **placa de inducción** para:

- Calentar espacios;
- Calentar ni recalentar materiales inflamables, dańinos para la salud o que lleven a un estado volátil.
- Calentar latas de conservas celladas. Las latas pueden reventar, antes se debe quitar la parte superior.

 *¡ADVERTENCIA!*

El uso del dispositivo de modo distinto para el cual ha sido diseñado está prohibido y se considerará como explotación incompatible.

No se admitirá ningún tipo de reclamación hacia el fabricante y/o sus representantes a título de daños surgidos por razones de una explotación inadecuada del dispositivo.

Todos los daños que surjan durante la explotación inadecuada del dispositivo serán responsabilidad única y exclusiva del usuario.

3. Transporte, embalaje y almacenaje
3.1 Control de entregas

Tras la entrega, hay que revisar inmediatamente si el dispositivo está completo y si no sufrió daños durante el transporte.
En caso de confirmar daños de transporte visibles no hay que aceptar el dispositivo, o bien recibirlo condicionalmente. Los daños hay que detallarlos en los documentos de transporte / o en la lista de entrega del agente expedidor.
Los daños ocultos hay que comunicarlos directamente tras su confirmación, ya que las reclamaciones de indemnización sólo se pueden hacer dentro de los plazos de reclamación vigentes.

3.2 Embalaje

Rogamos no tirar el cartón del dispositivo. Puede ser útil para guardar el dispositivo durante mudanzas o al enviarlo a nuestro punto de servicio en caso de daños o averías del mismo. Antes del ponerlo en marcha retire todo el material externo e interno del empaque.



Durante la recuperación del embalaje hay que cumplir los reglamentos vigentes del país dado. Los materiales de empaque con propiedades de reúso hay que reciclarlos.

Por favor, revise si el dispositivo y los accesorios se encuentran en el juego. Si faltasen partes, rogamos contactar con nuestro Departamento de Servicio de Atención al Cliente.

3.3 Almacenaje

Se recomienda no abrir el embalaje hasta el momento de instalación del dispositivo, y durante el almacenamiento hay que ajustarse a las designaciones del modo de colocar y almacenar el embalaje.

Los dispositivos empacados hay que almacenarlos siempre conforme a las siguientes condiciones:

- no almacenar al aire libre,
- mantener en un sitio seco, proteger del polvo,
- proteger contra la acción agentes agresivos,
- proteger contra la luz solar,
- evitar sacudidas mecánicas,
- En caso de un almacenaje prolongado (por más de tres meses), controlar regularmente el estado de todas partes y el embalaje. Si es necesario, renueve el dispositivo.

4. Especificaciones técnicas
4.1 Datos técnicos

Denominación	**Cocina de inducción IK 235Z**
N° de referencia:	**105.838**
Realización:	Carcasa de acero noble, superficie de trabajo en vidrio
Niveles de potencia:	10 (800 – 3500 W / 800 - 3500 W)
Potencia total de alimentación:	3 NAC 400 V / 7,0 kW
Medidas:	anch. 405 x prof. 700 x alt. 138 mm
Peso:	15,0 kg

¡Se reserva el derecho de hacer cambios!

4.2 Presentación de las partes del aparato



① Placa para cocinar

② Carcasa

③ Panel de servicio

④ Pies para la regulación de altura

5. Instalación y uso del dispositivo

5.1 Modo de funcionamiento de las zonas de calentamiento por corrientes de inducción

En la placa de inducción la tensión eléctrica es conducida a la bobina del cable bajo el vidrio. De esta manera surgen campos magnéticos, los cuales a través del efecto físico calientan directamente la olla. Esto significa ahorrar tiempo y energía, ya que aquí no se calienta primero, como sucede en las cocinas convecionales, el elemento calefactor y la superficie de cocimiento de vidrio. Otra ventaja es el corto tiempo necesario para cocer, gracias a la propiedades técnicas anteriormente mencionadas.

El flujo térmico cambia inmediatamente al ajustar las preferencias y se puede regular con gran precisión. La superficie de inducción que cocina reacciona a los cambios de colocación como lo haría una cocina de gas, ya que la energía llega enseguida a la olla sin calentar primero otros materiales.

La técnica de inducción une esta rapidez de reacción con la ventaja básica de la corriente, la cual permite la dosificación exacta del flujo térmico.

Otras ventajas de la cocina de inducción:

- Dado que la placa calefactor se calienta indirectamente, a través del fondo del recipiente, la comida que hierve no se quema fuertemente y casi no hay riesgo de que el usuario sufra quemaduras significantes. El calentamiento de la superficie de cocimiento de vidrio es únicamente el efecto del recipiente caliente.
- Si se enciende el aparato sin batería de cocina encima o la batería se retira del aparato, se produce una señal acústica repetitiva y el aparato se apaga después de 30 segundos.
- El aparato reconoce una batería de cocina adecuada en la placa calefactora. Si la batería de cocina no está indicada para las cocinas de inducción, no se transmite energía. El aparato se apaga después de 30 segundos.
- Durante el trabajo del dispositivo con un recipiente vacío, el termodetector garantiza la desconexión automática.

5.2 Indicaciones de seguridad



¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!

El cable no debe tocar elementos calientes.

- No permita que el cable tenga contacto con fuentes de energía ni con cantos agudos. El cable no puede colgar de la mesa ni del bar.



¡ATENCIÓN! Peligro de quemaduras!

Durante el trabajo del dispositivo algunos de sus elementos se calientan.
Sea cuidadoso al tocar sus superficies para evitar lesiones corporales. La placa de inducción en sí no genera calor durante el proceso de cocción. Sin embargo la temperatura del recipiente es la que calienta la superficie de cocimiento.


- Se prohíbe usar el dispositivo si trabaja mal o está averiado, o si se ha caído al suelo.
- Se prohíbe usar accesorios y piezas de repuesto no recomendadas por el fabricante. Su uso podría provocar situaciones peligrosas para el usuario, el dispositivo sufrir daños o causar perjuicios para la salud o vida de las personas, además se pierde la garantía.
- Se prohíbe colocar el cable bajo revestimientos o alfombras y otros materiales termo-aislantes. Mantenga el cable fuera de la zona de trabajo y nunca lo sumerja en agua.
- No mover ni volcar el aparato en funcionamiento.



¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!

No inserte artículos y alambres o hilos metálicos a través de la abertura de ventilación (aire de entrada y de retorno). Existe el riesgo de un choque eléctrico.

- No mueva la placa de inducción durante el proceso de cocción o con el recipiente caliente sobre la superficie de cocimiento.
- No utilizar el aparato para depositar objetos. No se deben depositar sobre la cocina, por ejemplo, recipientes vacíos.
- No ponga sobre la superficie de cocimiento utensilios metálicos de cocina, tapas, cuchillos u otros artículos de metal. Si se conecta el dispositvo, estos artículos podrían calentarse.
- Debe recordar que la bisutería, como anillos o relojes se pueden calentar si se encuentran cerca del área de trabajo.
- La superficie exterior de cocimiento está hecha de un vidrio resistente a cambios de temperatura. En caso de daño, incluso si es un pequeño rasguño, desconectar inmedia-tamente el dispositivo de la corriente y contactar con el servicio de atención al cliente.
- Durante el trabajo del dispositivo no coloque sobre la superficie de cocimiento objetos mágneticos, tales como: tajetas de crédito, cassettes, etc.
- Para evitar sobrecalentamientos, no coloque sobre la superficie externa del dispositivo láminas de aluminio o placas de metal.
- Evite mantener cerca del dispositivo materiales inflamables, ácidos o básicos, ya que podrían acortar la duración del dispositivo y durante su conexión puede existir el riesgo de explosión.
- Las pruebas científicas han demostrado que las placa de inducción son seguras. Sin embargo, las personas que tienen marcapasos, durante el funcionamiento del dispositivo deben mantener un distancia de 60 cm de él.




¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!

En caso de una instalación inapropiada, el dispositivo puede causar lesiones corporales. Antes de la instalación del dispositivo compare las especificaciones de la corriente de la red local con las de la alimentación del dispositivo (ver placa de características). Conecte el dispositivo única y exclusivamente cuando las especificaciones sean compatibles. ¡Cumpla las indicaciones de seguridad!

5.3 Recipientes adecuados y no adecuados

Recipientes adecuados

- acero o fundición barnizada
- hierro, acero o fundición no barnizada
- acero noble 18/0 y aluminio, siempre que esté marcado como apto para inducción (preste atención a los símbolos del recipiente).



Para lograr un buen funcionamiento, todas las ollas y sartenes deben ser planas, fondo magnético (el imán debe sujetarlo). Para obtener mejores resultados solo se debe utilizar sartenes y ollas con un diámetro de 12 a 30 cm.

Por ejemplo
Ollas de inducción, juegos de 9 piezas
acero al cromoníquel ● bordes pulidos ● mangos aislantes

4 ollas con tapas

2,0 litros ● Ø 16 cm ● altura 10,0 cm
2,7 litros ● Ø 18 cm ● altura 11,0 cm
5,1 litros ● Ø 24 cm ● altura 11,5 cm
6,1 litros ● Ø 20 cm ● altura 20,0 cm


1 sartén

2,8 litros ● Ø 24 cm ● altura 6,5 cm

Bartscher nº art. A130.442

Recipientes no adecuados

- ollas / sartenes con diámetro menor de 12 cm;
- cerámica, vidrio;
- acero noble, aluminio, bronce o cobre, al menos que estén marcados como aptos para cocinas de inducción;
- recipientes con patas;
- recipientes con fondos convexos.



!

¡ADVERTENCIA!

Use únicamente recipientes marcados como aptos para cocinas de inducción.

Si la placa de inducción sufre demasiada desviación del recipiente magnético, se puede producir una disminución de potencia. Esto puede causar que deje de funcionar el dispositivo de seguridad de sobrecalentamiento. Por ello, no debe utilizar recipientes de aluminio, bronce o no metálicos.

5.4 Colocación y conexión del dispositivo

Ajustes


- Desempaquetar el aparato y desechar el material de embalaje.
- Colocar el aparato sobre una superficie plana y segura, que aguante el peso del aparato y sea resistente al calor.
- **Nunca** se debe colocar el aparato sobre una superficie inflamable (por ejemplo, un mantel, etc.)
- No colocar la cocina de inducción cerca de fuentes de fuego abiertas, hornos eléctricos, radiadores u otras fuentes de calor.
- No se deben bloquear ni cubrir las aberturas de ventilación por las que entra y sale aire del aparato. Podría provocar un sobrecalentamiento del aparato.
- Guardar una separación mínima de 5 – 10 cm de las paredes inflamables y otros objetos.
- No se debe colocar la cocina de inducción cerca de aparatos u objetos que sean susceptibles a la influencia de los campos magnéticos (radios, televisores, etc.).

Conexión a la toma de corriente

 ***¡ADVERTENCIA!***

¡La instalación eléctrica del aparato debe ser llevado a cabo sólo por personal cualificado y familiarizado con la normativa legal y las normas específicas locales y nacionales!

- El aparato de inducción está equipado con un cable de red. El cable de red debe conectarse a un enchufe o a una toma de corriente en la pared.
- La conexión debe efectuarse de acuerdo con el esquema inferior:



5.5 Modo de empleo

Panel de servicio



Display digital



① Punto de ajuste de la placa trasera para cocinar.

② Punto de ajuste de la placa delantera para cocinar.

③ Regulador de la placa delantera para cocinar.

④ Regulador de la placa trasera para cocinar.

⑤ Display digital de la placa trasera para cocinar.

⑥ Display digital de la placa delantera para cocinar.

Encendido del aparato

- Antes de poner en funcionamiento la cocina de inducción se deben colocar los dos reguladores en la posición de **APAGADO** (situar la marca **“0”** del regulador en el punto de ajuste)
- Colocar una pieza de batería para cocinar adecuada con los alimentos en el centro de la placa elegida para cocinar.

! *¡ADVERTENCIA!*

¡Nunca se debe colocar la batería para cocinar vacía en la superficie de cocción!

El calentar una olla o sartén vacía activa el dispositivo de protección por sobrecalentamiento, se emite una señal acústica y el aparato se apaga.

En el display digital aparece una advertencia de error “E2”.

En estos casos, se debe retirar la batería para cocinar de la placa y dejar enfriar el aparato durante varios minutos.

Tras un tiempo, el aparato funcionará sin problemas.

Ajustes de potencia

- Ajustar el regulador de cada placa para cocinar en la posición deseada de potencia (rango de ajustes de 1-10).

Placa delantera de cocción (regulador de la derecha)	Placa trasera de cocción (regulador de la izquierda)
800 W calor intermitente	800 W calor intermitente
1800 W	1800 W
2000 W	2000 W
2200 W	2200 W
2400 W	2400 W
2600 W	2600 W
2800 W	2800 W
3000 W	3000 W
3200 W	3200 W
3500 W	3500 W
5000 W	2000 W



¡INDICACIÓN!

Los datos de la parte superior pueden variar dependiendo de la batería usada para cocinar.

- El reparto de potencia está pensado de tal forma que las dos placas calefactoras puedan trabajar al mismo tiempo, cada una con una potencia de hasta 3500 W.
- Para ajustar la potencia máxima del aparato, deben estar encendidas ambas placas para cocinar. De esta forma es posible utilizar la placa trasera con una potencia de 2000 W y la placa para cocinar delantera con una potencia de 5000 W. Cuando la potencia de la placa delantera se ajusta en una potencia de 5000 W, la placa para cocinar trasera pasa automáticamente a tener una potencia de 2000 W.
- El valor de cada potencia individual aparece en el **display digital** en la superficie de cocción en la parte izquierda (para la placa posterior) y a la derecha (para la placa delantera).
- Si se desea **utilizar únicamente la placa delantera** para cocinar a una potencia de 5000 W, se debe girar el regulador izquierdo de la placa trasera para cocinar un nivel inferior (en el sentido contrario a las agujas del reloj).
- Durante el funcionamiento del aparato debe prestar atención a que el fondo de la pieza de batería no raye la superficie de la placa, a pesar de que una superficie rayada no influye negativamente en el rendimiento del aparato.

Apagado del aparato

- Después de preparar los alimentos, se deben colocar los dos reguladores en la posición de **APAGADO** (situar la marca **“0”** del regulador en el punto de ajuste). **¡No se debe depender de la función de detección de presencia de batería de cocina!**
- Después apagar el aparato el ventilador sigue funcionando durante aproximadamente 1 minuto para refrigerar el aparato y protegerlo del sobrecalentamiento.



¡INDICACIÓN!

Si durante el funcionamiento del aparato no se realiza ningún otro tipo de ajuste, el aparato se apagará automáticamente después de 2 horas.

6. Limpieza y conservación

6.1 Indicaciones de seguridad

- Antes de limpiar o arreglar el aparato debe desconectarse de la toma de corriente y dejarlo enfriar.
- Se prohíbe usar detergentes cáusticos y evite que el agua penetre el dispositivo.
- Para evitar choques eléctricos, **nunca** sumerja el dispositivo, el cable o la clavija en agua u otro líquido.

¡ADVERTENCIA!

El dispositivo no está diseñado para ser enjuagado directamente bajo un chorro de agua. Por lo tanto se prohíbe usar chorros de agua bajo presión para limpiar el dispositivo.

6.2 Limpieza

- o El aparato debe limpiarse con regularidad.
- o Pasar un paño húmedo y suave con un agente limpiador no abrasivo a la superficie de cocción, el panel de servicio y la carcasa del aparato.
- o Proteger las aberturas de ventilación de la parte trasera del aparato de la suciedad y el polvo o limpiarlas (por ejemplo con un pincel o un soplador).
- o **Nunca** se deben utilizar para limpiar agentes con contenido en bencina o disolventes, para no estropear la superficie del aparato.
- o Utilizar únicamente paños suaves y no utilizar **nunca** ningún tipo de estropajo que pudiese rayar la superficie del aparato.
- o Después de limpiar, utilizar un paño suave y seco para secar y abrillantar la superficie.

6.3 Indicaciones de seguridad durante la conservación

- o Cada cierto tiempo se debe comprobar que el cable de red no se encuentre dañado. No utilizar el aparato si el cable está dañado. Si el cable se encuentra estropeado, debe ser cambiado por el servicio técnico o por un electricista cualificado, para eliminar todo tipo de riesgo.
- o En caso de daños o fallas rogamos contactar con una tienda especializada o nuestro servicio. Debe prestarse atención a las indicaciones relacionadas con la búsqueda de defectos del punto 7.
- o Los trabajos de conservación y reparación los pueden realizar únicamente personas cualificadas autorizadas, empleando accesorios y partes de repuesto genuinas. **NUNCA intente reparar el dispositivo por su propia cuenta.**

7. Fallos posibles

Comunicado de error	Causa	Solución
E0	• En la placa no hay ningún utensilio o el utensilio no es el apropiado.	• Colocar el utensilio apropiado para cocinar en la placa.
E1	• El dispositivo está demasiado caliente (a causa de p.ej. una ranura de ventilación obstruida). • Partes dañadas (p.ej. el transistor)	• Limpiar la ranura de ventilación. Dejar enfriar el dispositivo unos minutos, después el dispositivo volverá a estar listo para trabajar. Si después de enfriarse el comunicado sigue en el indicador, contactar con el vendedor. • Contactar con el vendedor.

Comunicado de error	Causa	Solución
E2	• Se ha encendido el sobrecalentamiento, el dispositivo se apaga.	• Retirar el utensilio de la placa. Dejar enfriar el dispositivo unos minutos. Después el dispositivo volverá a estar listo para trabajar.
E3	• Breve sobretensión.	• Desenchufar el dispositivo de la toma de corriente (¡sacar la clavija!). Dejar enfriar el dispositivo unos minutos, después el dispositivo volverá a esta listo para trabajar.

8. Recuperación

Dispositivos antiguos

Tras finalizar el período de explotación, los dispositivos viejos hay que enviarlos para su recuperación conforme a los reglamentos vigentes de cada país. Recomendamos contactar con una empresa especializada en dicha rama o con el departamento de asuntos de recuperación de desechos de su municipio.

 ***¡ATENCIÓN!***

Para evitar eventuales abusos, y sus riegos de peligro, antes de enviar el dispositivo para su recuperación, asegúrese de que ya no funciona. Para ello desconecte el dispositivo de la corriente y corte el cable de alimentación.





Durante la recuperación del dispositivo, siga al pie de la letra las leyes estatales o regionales.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Alemania

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120